



# NE><US

*Nuovo*

nel Design nell'Elettronica nel Packaging



TEAM NETWORK  
INTERNATIONAL  
RADIOCOMANDI

NE<X>US





NE<US

Il radiocomando **Nexus** è il nuovo prodotto per lo specialista della duplicazione di radiocomandi residenziali. E' nuovo nel **D**esign, nell'**E**lettronica, nel **P**ackaging.

Disponibile a 2 e 4 canali in 2 modelli:

- **Nexus F** per duplicare il codice fisso in frequenza 433,92 MHz;
- **Nexus M** per duplicare i codici fissi in frequenza 280-868 MHz e i rolling code in frequenza 433 e 868 MHz.

---

### **Primo controllo di un codice in Nexus M:**

se premendo un tasto appare **luce verde**

è certo che nel relativo canale c'è un codice fisso;

se premendo un tasto appare **luce rossa** è certo che nel relativo canale c'è un rolling code, la cui marca può essere verificata con il nuovo [diagnostico Radar](#).



NE<US

## Nexus F:

### ➤ procedura di duplicazione:

1. premere e tenere premuto tasto 1 e 2 ( 3 nel 4 canali) finchè il led blu rimane fisso dopo 10 lampeggi;
2. rilasciare entrambi i tasti;
3. trasferire il codice del radiocomando originale affiancandolo testa a testa con il Nexus F finchè il led blu del Nexus F lampeggia velocemente;
4. premere il tasto del canale desiderato per confermare.

Il led blu si spegne a significare che il Nexus F ha appreso il codice originale

- Video Tutorial per Nexus F: <https://youtu.be/jtGi-aH5jF8>



NE<US

## Nexus M:

### ➤ procedura di duplicazione per codici fissi e rolling semplici:

1. premere e tenere premuto tasto 1 e 2 ( 3 nel 4 canali) finche' i led verdi lampeggiano 6 volte e cambiano in colore rosso;
2. trasferire il codice originale; il led rosso rimane fisso per 2 secondi e passa a lampeggio intermittente;
3. ri-passare il codice originale per conferma e quando il led passa al verde
4. premere il tasto del canale desiderato per confermare. Il led verde rimane fisso e poi si spegne a duplicazione avvenuta.

Per i rolling code semplici procedere successivamente all'associazione alla ricevente con procedura aerea I.D.A. ( Intelligent Direct Activation): premere e tenere premuto il tasto nel quale si è duplicato il codice; i led rossi si illuminano fissi e rilasciare quando i led rossi iniziano a lampeggiare fino a completo spegnimento.





NE<US

## Nexus M:

### ➤ **procedura di duplicazione con Nexus M per codici complex Faac, Bft:**

- 1.premere e tenere premuto tasto 1 e 2 ( 3 nel 4 canali) finche' i led verdi lampeggiano 6 volte e cambiano in colore rosso;
- 2.trasferire il codice originale; i led rossi restano fissi per 2 secondi per poi lampeggiare intermittenti;
- 3.attivare l'emissione del codice sorgente del radiocomando originale e traferirlo al Nexus che emettera' luce verde confermando la duplicazione.
- 4.Premere il tasto del canale desiderato e Nexus M emetterà luce rossa.

Faac SLH è un codice diretto, Bft è un codice che deve essere associato alla ricevente con procedura I.D.A.

*Nel caso di copia della copia l'emissione del codice sorgente dal Nexus M si attua premendo contemporaneamente per un secondo i tasti 1 e 2 ( 1 e 3 nel 4 canali ) e premendo il tasto nel quale è memorizzato il codice originale*



NE<US

## VIDEO TUTORIAL

---

- **Nexus F** per codice fisso in frequenza 433,932 MHz:
  - <https://youtu.be/jtGi-aH5jF8>
- **Nexus M** per Faac SLH Master rolling code:
  - <https://youtu.be/en8gaLG0QRY>

# Lista compatibilità e procedura inserimento in ricevente

in RX: agire in ricevente  
con I.D.A, Intellingent Direct Activation

## ACM

TX2, TX2 COLOR, TX4 in RX

## ADYX

TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO con I.D.A.

## ALLMATIC

BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS,  
MINIPASS, TECH3, FOR4 con I.D.A.

## APERIO

GO, GO PRO, GO MINI in RX

## APERTO (Sommer)

4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2 in RX

## APRIMATIC

TR, TM4, TXM con I.D.A.

## AVIDSEN

104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257,  
104350, 654250, TX4 114253 in RX

## BALLAN

FM400, FM400E in RX

## BENINCA

TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.  
QV, HAPPY VA, TO.GO. VA con I.D.A.

## BENINCA

IO in RX

## BFT

MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A,  
TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO con I.D.A.

## CARDIN

TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449  
GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO con I.D.A.

## CASALI

GENIUS/CASALI A252RC con I.D.A.

## CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR

LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE,  
94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372,  
94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- in RX

## COMUNELLO

KEEP in RX

## DASPI

ZERO RC in RX

## DEA SYSTEM

PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN  
con I.D.A.

## DITEC/ENTREMATI

BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN con I.D.A.

# Lista compatibilità e procedura inserimento in ricevente

in RX: agire in ricevente  
con I.D.A, Intellingent Direct Activation

## FAAC

TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK **codice diretto**

## GENIUS

AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC **codice diretto**

## HORMANN 128 bit

HS 868 - Bi Secur **codice diretto**

## KEY

900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R **in RX**

## MHOUSE

TX3, TX4, GTX4 **con I.D.A**

## NOVOFERM

MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522 **in RX**

## FAAC

XT 433 RC, TE43 3HG, XT4 433 RCBE **con I.D.A.**

## GENIUS

BRAVO, ECHO **con I.D.A.**

## JCM

NEO, TWIN **con I.D.A**

## KING GATES

CLIPPER, STYLO **con I.D.A**

## MOOVO

MT4G **con I.D.A**

## PRASTEL

MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E **con I.D.A.**

## FADINI

JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 **con I.D.A**

## GIBIDI

AUI 600, AUI 600 WOOD, AUI 680, AUI 680 WOOD, DOMINO, MAKO **con I.D.A.**

## JCM

GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI **in RX**

## LIFE

FIDO **in RX**

## NICE

SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM) **con I.D.A.**

## RIB

LITHIO **in RX**

# Lista compatibilità e procedura inserimento in ricevente

---

in RX: agire in ricevente  
con I.D.A, Intelligent Direct Activation

## SEA

HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY con I.D.A.

## SOMFY

K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO  
RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA  
in RX

## TAU

250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP con I.D.A.

## VDS

ECO-R, TRQ P con I.D.A.

## SEAV

BE HAPPY RS, BE SMART in RX

## SOMMER

4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020  
TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025  
TX02-868-2, 4031 TX08-868-4 in RX

## TELCOMA

FM400E, FM400 in RX

## SILVELOX

MHz 2007, QUARZ SAW con I.D.A:

## STAGNOLI

KALLISTO, VENUS AV223 in RX

## V2

TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433,  
PHOENIX 868, PHOX 868 con I.D.A..