



CLO Q



RADIOCOMANDO COPIATORE  
PER RADIOCOMANDI QUARZATI  
CON FREQUENZA DA 27 A 40 MHZ

MANUALE TECNICO

## ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE CLO F 433 MHZ CODICE FISSO



- 1) PREMEMRE E MANTERE PREMUTI I TASTI 1 E 2 FINO A CHE IL LED SI SPEGNE,  
TENERE PREMUTO SOLO IL TASTO CHE SI DESIDERA PROGRAMMARE;
- 2) POSIZIONARE I DUE TRASMETTITORI TESTA A TESTA (MAX 1 CM) E TRASMETTERE  
CON IL RADIOCOMANDO DA DUPLICARE FINO A CHE IL LED DEL CLO Q SI ILLUMINA  
DI LUCE VERDE, SE DOVESSE ILLUMINARSI DI LUCE ROSSA RIPETERE L'OPERAZIONE;
- 3) AZIONARE IL CLO PER VERIFICARE L'AVVENUTA DUPLICAZIONE;